



Visier afstellen

Plaats / hou het replica stevig vast en mik op het midden van het doel.



Zit het schot boven het midden

draai dan de "elevation" **UP**

(linksom)



Zit het schot onder het midden

draai dan de "elevation" **DOWN**

(rechtsom)



Zit het schot links van het midden

draai dan de "windage" naar **LINKS**

(linksom)



Zit het shot rechts van het midden

draai dan de "windage" naar **RECHTS**

(rechtsom)